

災害に伴う給水復旧作業人員配置

月日	区域	配水池	総括	職員				業者
16日	伊達	松原 聖天森	上下水道部 大橋(孝)	上下水道部 佐藤(克)	上下水道部 石田	上下水道部 安藤稔	上下水道部 佐藤(辰)	管工事協同組合
16日～18日	保原	愚公谷 新井山 大柳		上下水道部 佐藤(克)	上下水道部 石田	上下水道部 安藤稔	上下水道部 佐藤(辰)	管工事協同組合
16日～20日	梁川	堰本 五十沢 富野調整池 南中峯(企 業 団からの 受水弁開か ない)		上下水道部 八巻(忠)	上下水道部 小賀坂(克)	上下水道部 小賀坂(秀)	下水道課 補助者()	管工事協同組合
16日～17日	霊山	掛田		霊山総合支所 安藤(正)	上下水道部 亀岡			管工事協同組合
16日～17日	月舘	上手渡 糠田調整池		管理課 高木(重)	上下水道部 菅野(祐)	月舘総合支所 佐藤(利)		管工事協同組合

作業手順

- 1 人員配置が重要なので、経験者のはりつけ。
- 2 配水池へ受水する、目視で濁りを判断し、排水しながらためる。配水池の流入弁開く、流出弁閉じる、濁り水排水、流出弁開く。
- 3 配水池へ受水が終了したら、給水開始する、濁りエア一抜き作業を行なう。
- 4 給水後、漏水箇所の確認後修繕をする。